



1. Снимаем пластиковые боковины.



2. Отрезаем часть боковины, таким образом, чтобы пластмассовая обивка после сгиба заходила под деревянную боковину от полки.



3. Внешний вид отрезанной пластмассовой боковины.



4. Устанавливаем отрезанную боковину на штатное место.



5. Примеряем боковину от полки и намечаем отверстие для крепления динамика.



6. Рассверливаем сверлом, диаметром 3,5, два отверстия в кронштейне и прикручиваем боковину от полки.



7. Крепим уголок к кузову автомобиля. При креплении боковины, регулируем высоту и наклон, с помощью помощника



8. Прикручиваем колонки в заранее намеченные места.



9. Устанавливаем крышку на место.