



1. Устанавливаем опору на место и где необходимо прорезаем коврик пола багажника.



2. Открыв лючок, прикручиваем опору к полу двумя саморезами 3,5x41 мм.



3. Прикручиваем опору к боковине двумя саморезами 3,5x25 мм.



4. Аналогично устанавливаем вторую опору.



5. Полученный результат.