

## Установка ВАЗ 2110 (седан)



Снимаем пластиковую полку, вытащив из крепления



Прикручиваем динамики саморезами (3,5\*25, 8шт)



Ставим полку на место



Двумя саморезами (3,5\*51) прикручиваем полку к металлу с обеих сторон.



Ослабив саморезы, устанавливаем заглушку.



Двумя саморезами 3,5\*25 прикручиваем ее к полке, затем

Затягиваем саморезы люка ( выкрутив саморезы получаем доступ к багажнику)



Двумя саморезами с прессшайбой 4,2\*16 прикручиваем в край железа, притягивая полку.



Подключаем провода к динамикам.



Поднимаем и устанавливаем сиденье на место.