

## УСТАНОВКА ПОЛКИ ПРИОРА ХЭТЧБЕК (2172)



Откручиваем болты крепления ремней безопасности



Откручиваем болты крепления пластмассовой боковины



Выкручиваем болт крепления спинки сидения



Снимаем пластиковую боковину, при этом на ремне остается пластмасса



Ломаем кусачками  
пластмасу и снимаем



Вставляем дополнительную шайбу



Закручиваем болт крепления обратно на кронштейн, при этом обрезав его таким образом, чтобы спинка сиденья легко открывалась и закрывалась



Прикручиваем саморезами 3,5\*25 (4шт) динамик к боковине. Клеммы должны быть направлены к планке



Устанавливаем боковину на место вместе с помощником, при этом следим, чтобы плоскость боковины была горизонтальной



Просверливаем с двух сторон, от болта, на боковине, отверстие сквозь них сверлом диаметром 3,5-3,7 мм в кронштейне. Просверливаются два отверстия.



Прикручиваем двумя саморезами (белые 4,2\*25 с пресшайбой) боковину через отверстие



Закручиваем оба самореза



Закручиваем оцинкованный саморез с пресшайбой 4,2\*32, снизу из-под боковины в стойку кузова через отверстие в боковине, рядом со штатным местом



Закручиваем болт ремней безопасности на место





Устанавливаем пластмассовую заглушку на болт



Прорезаем ножом ткань и устанавливаем фонари в боковину



Подключаем провода к динамику



Натягиваем штатную обивку на боковину саморезами 3,5\*19 (5шт) к планке. В том месте, где находится фонарь обивку подрезать ножом



Устанавливаем вторую боковину и кладем крышку.

Крепеж: 3,5\*25 – 8шт.,  
4,2\*25 – 4 шт.,  
4,2\*32 – 2 шт.,  
3,5\*19 – 10шт.